

MVG460 相机兼容列表 (线控)						
品牌	相机型号	相机固件版本	线控型号	HUB固件版本	功能	相机/镜头设置注意事项
Sony	α6400	2.00		≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像	1. 选择网络，然后在相机设置中关闭[Ctrl w /智能手机] 2. 在相机设置菜单中将PC远程控制 设置为USB连接 3. 您现在可以在PC远程设置中设置照片的存储位置（安装旧版本固件的相机不支持此功能） 4. 拍摄一张照片后，根据其分辨率大小，您需要等待几秒钟才能完成保存，然后才能继续下一张照片的拍摄
	α6300	2.00		≥ HUB_V100		1. 在相机设置菜单中将PC远程联系 设置为USB 连接 2. 您现在可以在PC远程设置中设置照片的存储位置（安装旧版本固件的相机不支持此功能） 3. 拍摄一张照片后，根据其分辨率大小，您需要等待几秒钟才能完成保存，然后才能继续下一张照片的拍摄
	α6600	1.10		≥ HUB_V100	1.拍照 2.录像 3.摄影自动对焦	1.您可以控制电动变焦镜头进行变焦 2.使用非电动镜头时才能使用数码变焦 3.选择[网络]然后再相机设置中关闭[Ctrl w /智能手机]
	α6500	2.00	USB 2.0 至微型（A01）。将线缆连接到稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口	≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像	1. 在相机设置菜单中将PC远程控制设置为USB连接。 2. 在相机设置菜单中将 USB 电源设置为 OFF。 3. 能够在PC远程设置中设置照片存储位置（旧版本固件的相机没有此功能）。 4. 根据照片的分辨率，拍摄后，您必须等待几秒钟才能保存。然后，您就可以拍摄下一张照片或录制内容。
	RX100 IV	1.30		≥ HUB_V100		
	α9	2.00		≥ HUB_V100		1.选择“网络”，然后在相机设置中关闭“Ctrl w /智能手机”。 2.在相机设置菜单中将PC远程控制设置为USB连接。 3. 能够在PC远程设置中设置照片存储位置（旧版本固件的相机没有此功能）。 4. 根据照片的分辨率，拍摄后，您必须等待几秒钟才能保存。然后，您就可以拍摄下一张照片或录制内容。
	α7R	2.00		≥ HUB_V100		1. 在相机设置菜单中将PC远程控制设置为USB连接。 2. 在相机设置菜单中将 USB 电源设置为 OFF。 3. 能够在PC远程设置中设置照片存储位置（旧版本固件的相机没有此功能）。 4. 根据照片的分辨率，拍摄后，您必须等待几秒钟才能保存。然后，您就可以拍摄下一张照片或录制内容。
	α7SII	2.00		≥ HUB_V100		
	α7RII	4.00		≥ HUB_V100		
	α7II	4.00		≥ HUB_V100		
	A7C	1.00		≥ HUB_V100		1. 首先，打开相机的“PC远程功能”：[菜单]→[网络]→[PC远程功能]→[PC遥控器]→[开] 2. 将“PC远程控制方法”设置为 USB： [菜单]→[网络]→[电脑远程功能]→[电脑远程操作方法]→[无线] 3. 设置“图像保存位置”为“仅相机” [菜单]→[网络]→[电脑远程功能]→[图像保存位置]→[仅相机]
	A7S3	1.01		≥ HUB_V100		
	ZV-E10	1.00	USB 2.0 to Type-C (C01)	HUB_V1.07	1. 拍照 2. 录像	1. 首先，打开相机的“PC远程功能”：[菜单]→[网络]→[PC远程功能]→[PC遥控器]→[开] 2. 将“PC远程控制方法”设置为 USB： [菜单]→[网络]→[电脑远程功能]→[电脑远程操作方法]→[无线] 3. 设置“图像保存位置”为“仅相机” [菜单]→[网络]→[电脑远程功能]→[图像保存位置]→[仅相机] 4.连接后，先打开稳定器，然后再打开相机。 5.拍摄延时拍摄时，将相机“自动查看”功能设置为“关闭” 6.当相机处于摄影模式时，稳定器可以切换为控制摄影和摄像。但是当相机处于摄像模式时，稳定器无法进行切换。
Canon	5D MarkIV	1.1.2	USB 3.0 to Micro 3.0 (A02) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB3.0端口。	≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像 3. 电子对焦	电子对焦时，镜头应调整为MF模式。
	5D MarkIII	1.3.5	USB 2.0 to Mini (B01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口。	≥ HUB_V100		
	80D	1.0.2		≥ HUB_V100		
	6D	1.1.7		≥ HUB_V100		
	6D MarkII	1.0.3		≥ HUB_V100		
	G7X mark III	1.0.1	USB 2.0 to Type-C(C01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的Type-C端口	≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像	请关闭WiFi控制连接。
	M6mark2	1.1.0		≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦	电子对焦时，镜头应调整为MF模式。
	EOS R	1.0.0		≥ HUB_V100		
	EOS RP	1.2.0		≥ HUB_V100		
	EOS R5	1.1.1		≥ HUB_V100		
	EOS R6	1.1.1		≥ HUB_V100		1.拍摄模式需要手动进行切换， 2. 使用EOS R5/R6进行拍摄时，稳定器的快门键无法控制相片模式下的视频拍摄，可能会造成死机。 3. 要使相机能够在通过HDMI输出相机期间拍照/录制视频，请在拍摄时设置相机的HDMI显示设置（  ）选项卡为 
	EOS 5DS R	1.1.1R	USB 2.0 to Micro (A01)	≥ HUB_V107	1. 拍照 2. 录像 3.切换拍照/录像模式	1.连接线缆后，请务必先打开稳定器电源之后再打开相机电源并等待约5秒钟，确认稳定器屏幕上的相机图标将亮起，则连接成功。 2.当相机处于拍照模式，稳定器切换到视频模式时，相机的某些按键不会响应命令。
	EOS 5D MarkIV	1.2.1	USB 2.0 to Micro (A01)	≥ HUB_V107	1. 拍照 2. 录像	
	EOS 850D	1.0.0	USB 2.0 to Micro (A01)	≥ HUB_V107	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦	1.使用稳定器进行电子对焦时，您可能需要在AF和MF之间切换镜头，以确认哪个模式最适合您的需求。 2.拍摄延时视频时，请将相机“图像审查”设置为关闭。
	M50	1.1.0	USB 2.0 to Micro (A01)	≥ HUB_V107	1. 拍照 2. 录像	1.使用稳定器进行电子对焦时，您可能需要在AF和MF之间切换镜头，以确认哪个模式最适合您的需求。 2.拍摄延时视频时，请将相机“图像审查”设置为关闭。
Nikon	Z7	1.00	USB 2.0 to Type-C (C01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的Type-C端口	≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦	1.自动将相机与稳定器连接需要几秒钟。 2. 使用稳定器进行控制时，请确保相机实时取景功能（LV）已打开。 3.将相机切换到视频模式以控制视频录制。 4. 当您使用电子对焦时，镜头应在自动对焦模式（AF）下工作。
	Z6	2.00		≥ HUB_V100		1.自动将相机与稳定器连接需要几秒钟。 2. 使用稳定器进行控制时，请确保相机实时取景功能（LV）已打开。 3.将相机切换到视频模式以控制视频录制。 4. 当您使用电子对焦时，镜头应在自动对焦模式（AF）下工作。
	D7500	1.00	USB 2.0 to Micro (A01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口。	≥ HUB_V100		5. 在视频模式下，指示灯仅显示D7500正在录制。它不会显示时间/长度。
	D850	1.01	USB 3.0 to Micro 3.0 (A02) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB3.0端口。	≥ HUB_V100		1.自动将相机与稳定器连接需要几秒钟。 2. 使用稳定器进行控制时，请确保相机实时取景功能（LV）已打开。 3.将相机切换到视频模式以控制视频录制。 4. 当您使用电子对焦时，镜头应在自动对焦模式（AF）下工作。
	Z5	1.00	USB 2.0 to Type C (C01)	≥ HUB_V104	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦	1.连接线缆后，请务必先打开稳定器电源之后再打开相机电源并等待约 6 秒钟，确认成功连接 2. 请确保实时取景功能（LV）已打开，以便使用稳定器控制相机。 3.请手动切换相机上的照片/视频模式。
	Z50	1.00	USB 2.0 to Micro (A01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口。	HUB_V107	1. 拍照 2. 录像	
	Z6II	1.21	USB 2.0 to Type-C (C01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口。	HUB_V107	1. 拍照 2. 录像	1.连接线缆后，请务必先打开稳定器电源之后再打开相机电源并等待约 6 秒钟，确认成功连接 2. 请手动切换相机上的照片/视频模式。

MVG460 相机兼容列表 (线控)						
品牌	相机型号	相机固件版本	线控型号	HUB 固件版本	功能	相机/镜头设置注意事项
Panasonic	S5	1.2	USB 2.0 to Type-C (C01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的USB端口。	≥ HUB_V100	1. 拍照 2. 录像 3. 相机拍照自动对焦	无需手动切换相机拍摄模式
	S1	2.0		≥ HUB_V100		
	GH5	V2.6	USB 2.0 to Type C (C01)	≥ HUB_V107	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦	1. 稳定器的照片按钮控制相机处于拍照模式时的拍照。它还控制相机处于视频模式时的录制。 2. 相机的视频按钮将无法使用快门释放电缆控制录制或切换相机模式。 请使用相机功能旋钮直接切换相机模式。 3.请在稳定器和相机都关闭时，连接快门线。 要开机：首先打开稳定器，然后打开相机。 要关闭电源：先关闭相机，然后关闭稳定器。然后卸下快门线
		V2.6	Type-C to DC2.5mm			
	GH5S	1.2	USB 2.0 to Type-C (C01) 用线缆连接稳定器上的照相机控制端口和照相机上的Type-C端口	HUB_V104	1. 拍照 2. 录像 3. 电子跟焦 (MVG460_HUB_V104)	1. 在PC (Tether) 中打开USB模式 2.您不能同时使用Wifi控制和USB控制 3.使用以电子跟焦时，镜头应处在MF模式下。

MVG460 Camera Compatibility Chart (WiFi Control)												
品牌	相机型号	拍照	录像	跟焦	变焦控制	ISO	EV	WB	拍照/录像 模式切换	稳定器固件版本	相机固件版本	WIFI连接注意事项
Sony	α9	√	√	x	x	√	x	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	进入智能手机控制界面
	α7 Ⅲ	√	√	x	√	√	x	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 3.0	---
	α7R Ⅲ	√	√	x	x	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α7S II	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α7R II	√	√	x	x	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α7 II	√	√	x	x	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α7	√	x	x	x	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α7S	√	√	x	x	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.02	---
	α7R	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	RX100M4	√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.0.0	---
	RX100M5	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.0.2	---
	RX100 M5A	√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.00	进入智能手机控制界面
	RX100M6	√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	α5100	√	√	x	√	x	√	x	√	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 3.10	---
	α6000	√	x	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 3.21	---
	α6300	√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 2.0.0	---
		√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 2.0.1	---
	α6400	√	√	x	√	√	√	√	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.00	进入智能手机控制界面
	α6500	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	RX0	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.1.1	进入智能手机控制界面
	FDR-X3000R	√	√	x	x	x	√	√	√	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	HDR-AS50R	√	√	x	x	x	√	√	√	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	QX1	√	√	x	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	RX1RII	√	x	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	---	---
	WX500	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.00	---
	HX90	√	√	x	√	x	√	x	x	MVG460_ajb_sony_v1.2.6	Ver. 1.00	---
Canon	EOS 80D	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.0.2	---
	EOS 6D	√	x	√	x	√	√	√	x	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.1.7	---
	EOS 6D Mark II	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	---	---
	EOS 5D Mark IV	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.1.2	---
	EOS 70D	√	x	x	x	√	√	x	x	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.1.1	---
	EOS 77D	√	√	√	x	√	√	x	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.0.2	---
	EOS R	√	√	x	x	√	√	x	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	Ver. 1.0.0	---
	EOS 200D	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_canon_v1.2.6	---	---
	M50	√	√	x	x	√	√	x	√	MVG460_ajb_canon_v1.3.2	---	---
Panasonic	DMC-LX100	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DMC-LX10	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DC-ZS70GK	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DC-ZS220GK	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DMC-GH4	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DC-GF9XGK	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DC-GF9KGK	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.1.1	---
	DC-GH5SGK-K	√	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.0.2	---
		√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.0.0	---
	DC-GX9KGK-K	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	---	---
	DC-GF10KGK	√	√	√	x	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.0	---
	DMC-ZS110	M	√	√	√	√	x	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.2	---
		S,A,P	√	√	√	√	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.2	---
	DMC-GX85	M	√	√	√	x	√	x	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.2	---
		S,A,P	√	√	√	x	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 1.2	---
	GH5	M,S,A,P	√	√	√	x	√	√	√	MVG460_ajb_panasonic_v1.2.6	Ver. 2.3	---

注意: 1.“√”表示支持该功能, “×”表示不支持

MVG460 Lens Compatibility Chart

品牌	相机参数 (宽/高/深/重)	镜头参数 (宽/长/重)	相机&镜头	相机&镜头&自动跟焦 (MVGFF)	备注
Sony	α6300 120×66.9×48.8mm 361g α7SII 126.9×95.7×60.3mm 584g α7RII 126.9×95.7×60.3mm 582g α7II 126.9×95.7×59.7mm 599g α9 126.9×95.6×63mm 588g α7R 127×94×48mm 465g α6400 120×67×60mm 359g α6500 120×66.9×53.3mm 410g 6600 120.0x66.9x69.3mm 503g	FE 24-70 F2.8 G Φ87.6x136mm 886g	支持	支持	使用α6300、α7R、α6400的镜头时，稳定器只能在70-140mm焦距保持平衡。
		FE 16-35 F2.8 G Φ118.5 x 147 mm 1390g	支持	支持	
		FE 70-200 F2.8 G Φ80 x 175mm 840g	支持	支持	
		FE 12-24 F2.8 G Φ87x117.4 565g	支持	支持	
		FE 35 F1.4 G Φ69x76mm 510g	支持	支持	
		FE 16-55 F2.8 G Φ73x100mm 495g	支持	支持	
		FE 20 F1.8 G Φ73.5×84.7mm 373g	支持	支持	
		FE 24-105 F4 Φ83.4x113.3mm 663g	支持	支持	
		FE 55 F1.8 Φ64x71mm 281g	支持	支持	
		FE 35 F2.8 Φ65.6x73mm 280g	支持	支持	
		FE 24-70 F4 Φ73x94.5mm 426g	支持	支持	
		SIGMA 30 F1.4 Φ64.8x73.3mm 265g	支持	支持	
		SIGMA 24-70 F2.8 Φ87.8x122.9mm 835g	支持	支持	
		SIGMA 35 F1.4 Φ77x94mm 665g	支持	支持	
	28-75 F2.8 Φ73x117.8mm 550g	支持	支持		
RX100 IV 101.6×58.1×41.0 mm 298g	Pocket Camera	支持	——		
Sony ZV-E10 115*64*45mm 343g	E 3.5-5.6/PZ 16-50 OS Φ64.7x29.9mm 116g	支持	支持		
ZV-1 105.5×60×43.5mm 294g	Pocket Camera	支持	支持		
Panasonic	GH5S 138.5×98.1×87.4mm 660g GH5 138.5×98.1×87.4mm 725g	M4/3 25mm F1.4 Φ63x54.5mm 200g	支持	支持	
		M4/3 12-60 ΦF2.8 68.4x86mm 320g	支持	支持	
	S5 132.6×97.1×81.9mm 714g S1 148.9×110×96.7mm 899g	L-2470GK F2.8 Φ90.9x140mm 935g	支持	支持	
		L-1635GK F4 Φ85x99.6mm 500g	支持	支持	
		L-20-60 F3.5 Φ77.4x88.2mm 350g	支持	支持	
Nikon	Z7 134×100.5×67.5mm 675g Z6 134×100.5×67.5mm 675g Z5 134×100.5×69.5mm 590g	Z 24-70 F2.8S Φ89x126mm 805g	支持	支持	需要镜头支撑架
		Z 70-200 F2.8S Φ89x220mm 1360g	支持	支持	
		Z 12-24 F2.8S Φ88.5x124.5mm 650g	支持	支持	
		Z 50 F1.2S Φ89.5x150mm 1090g	支持	支持	
		F 24-70 F2.8E ED VR Φ88x154.5mm 1070g	支持	支持	
		F 70-200 F2.8E FL ED Φ88.5x202.5mm 1430g	支持	支持	
		F 18-140 F3.5 Φ78x97mm 490g	支持	支持	
	Z50 126.5×93.5×60mm 450g	NIKKORZDX16-50mmf/3.5-6.3VRΦ70×32mm135g	支持	不支持	
	Z6II 134*100.5*69.5mm 705g	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	支持	支持	不需取下目镜眼罩
	Canon	5D MarkIV 150.7×116.4×75.9mm 890g 80D 139×105.2×78.5mm 730g 6D 144.5×110.5×71.2mm 750g 5D MarkIII 152×116.4×76.4mm 950g 6D MarkII 144×110.5×74.8mm 765g	F 24-70 F2.8E ED VR Φ88x154.5mm 1070g	支持	支持
F 70-200 F2.8E FL ED Φ88.5x202.5mm 1430g			支持	支持	
F 18-140 F3.5 Φ78x97mm 490g			支持	支持	
EF16-35 F2.8 III USM Φ88.5x127.5mm 790g			支持	支持	
EF24-70 F2.8L II USM Φ88.5x113mm 805g			支持	支持	
EF70-200 F2.8L III USM Φ88.8x199mm 1490g	支持		支持		
EF50 F1.8L Φ69.2x39.3mm 160g	支持		支持		
EOS 850D 131 ×102.6×76.2mm 515g	EF85 F1.4L IS USM Φ88.6x105.4mm 950g	支持	支持		
	EF35 F1.4L IS USM Φ88.6x105.4mm 950g	支持	支持		
	EF24-105 F2.8L II USM Φ88.5x113mm 805g	支持	支持		
	EF-S18-55mmf/4-5.6ISSTMΦ66.5mm*61.8mm215g	支持	支持		
Canon	G7X mark III 105×60.9×41.4mm 304g M6mark2 119.6×70×49.2mm 408g	EF-M 15-45 F3.5 Φ60.9x44.5mm 130g	支持	不支持	
		EF-M 11-22 F4 Φ60.9x58.2mm 220g	支持	不支持	
		EF-M 18-150 F3.5 Φ60.9x86.5mm 300g	支持	不支持	
		EF-M 32 F1.4 Φ60.9x56.5mm 235g	支持	不支持	
	EOS R 135.8×98.3×84.4mm 660g EOS RP 132.5×85×70mm 485g EOS R5 138.5×97.5×88mm 738g EOS R6 138.4×97.5×88.4mm 680g	EF16-35 F2.8 III USM Φ88.5x127.5mm 790g	支持	支持	需要镜头支撑架.
		EF24-70 F2.8L II USM Φ88.5x113mm 805g	支持	支持	
		EF70-200 F2.8L III USM Φ88.8x199mm 1490g	支持	支持	
		EF50 F1.8L Φ69.2x39.3mm 160g	支持	支持	
		EF85 F1.4L IS USM Φ88.6x105.4mm 950g	支持	支持	
		EF35 F1.4L IS USM Φ88.6x105.4mm 950g	支持	支持	
		EF24-105 F2.8L II USM Φ88.5x113mm 805g	支持	支持	
		RF15-35 F2.8L IS USM Φ88.5x126.8mm 840g	支持	支持	
		RF24-70 F2.8L IS USM Φ88.5x125.7mm 900g	支持	支持	
		RF70-200 F2.8L IS USM Φ89.9x146mm 1070g	支持	支持	
		RF 28-70 F2.8L USM Φ83.2x117.6mm 880g	支持	支持	
EOS 5DS R 152*116.4* 76.4mm 930g	EF 24-105mm f/4L IS USM Φ83.5×107mm 670g	支持	支持	需要镜头支撑架.不需取下目镜眼罩.	
EOS 5D Mark IV 150.7*116.4*75.9mm 890g	EF 24-70mm f/2.8L USM Φ83.2*123.5mm 950g	支持	支持	需要镜头支撑架	
M50 116.3×88.1×58.7mm 390g	EF-M15-45mmF3.5-6.3ISΦ60.9mm*44.5mm 130g	支持	不支持	需要镜头支撑架	